

# Suma® Jade Pur-Eco L8

## Reinigung, Desinfektion und Trocknung

Suma® Jade Pur-Eco L8 ist ein flüssiges Reinigungskonzentrat für die chemothermische Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).



D-256640-2020

## Produktvorteile

---

### Ausgezeichnete Schmutzentfernung auch bei mittleren und harten Wasserbedingungen

Die hygienische Reinigung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), z.B. Vollmasken und Atemschutzgeräte, erfordert ein spezielles Reinigungs- und Waschverfahren. Suma® Jade Pur-Eco L8 ist ein maschinelles Reinigungsprodukt, das speziell für eine ausgezeichnete Schmutzentfernung auch bei mittleren und harten Wasserbedingungen entwickelt wurde. Es enthält eine kraftvolle Kombination aus Alkalität und starken Komplexbildnern. Diese einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen ist auch für den Einsatz auf weichen Metalloberflächen wie Aluminium geeignet.

### Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz

Suma® Jade Pur-Eco L8 beinhaltet ausschließlich Tenside, die auf natürlichen Pflanzenrohstoffen basieren und vollständig biologisch abbaubar sind (nach OECD 301). Die Rezeptur wird in einer geringen Dosierung eingesetzt, um die Verwendung und die Entsorgung von Chemikalien für die Umwelt zu minimieren. Des Weiteren ist die Verpackung recyclebar.

Suma® Jade Pur-Eco L8 erfüllt die strengen Kriterien des Skandinavischen "Nordic Swan" Umwelt-Programms. JohnsonDiverseys fachliche Kompetenz, der Einsatz für die Umwelt, die Zertifizierung nach ISO 9001, ISO 14001 und die Unterzeichnung der AISE Charter für nachhaltige Reinigung, garantieren zusätzlich Qualität und Wirksamkeit.

### Anwendungs- und Dosierungshinweise

Suma® Jade Pur-Eco L8 wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert (z. B. Dosiersystem Diversey D3000). Sofern vorhanden, können Sie es auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosieren. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität/-härte, Verschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker eingestellt werden. Vor dem ersten Gebrauch sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um eine mögliche Auskristallisation im Dosiersystem, durch Vermischung von nicht verträglichen Produkten, zu vermeiden.

### Maschinentypen zur maschinellen Reinigung

Wir empfehlen die Diversey-Produkte in Sprühdüsen-Spülautomaten (die Untertisch- als auch Haubenspülautomaten ähneln), Dräger MFC 7000 und Trommel-Waschautomaten mit max. 50 U/min. Bei Trommel-Waschmaschinen ist die Verwendung des Produktes Suma® Med Neutral nicht erforderlich.

Der automatische Waschprozess besteht aus einer Kombination der folgenden Elemente:

- Suma® Jade Pur-Eco L8, Hauptwaschmittel
- Suma® Med Neutral, Neutralisationsprodukt in der Schlusspülung
- Automatischer Waschautomat mit vorgegebenen Waschprogrammen
- Dosiersystem zur automatischen Dosierung von Suma® Jade Pur-Eco L8 und Suma® Med Neutral
- Dosieranweisungen für beide Produkte

## Produktvorteile

---

### Wichtiger Anwendungshinweis

Die jeweilige gültige Dräger Gebrauchsanweisung für die maschinelle Aufbereitung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung usw., ist unbedingt zu beachten!

---

### Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung

- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
- Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche ausreichend mit Wasser spülen.
- Vor Frost und Hitze schützen.
- Nur für die gewerbliche Anwendung.

## Systemkomponenten



D-25641-2020

### Suma® Med Neutral

Suma® Med Neutral ist eine milde Flüssigkeit zur Neutralisierung von alkalischen Reinigungsmittelrückständen z. B. von der Oberfläche von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Dieses Konzentrat wird bei der maschinellen Reinigung von PSA eingesetzt.

## Systemkomponenten



D-11787-2018

### Dräger MFC 7000

Die Dräger MFC 7000 ist die vollautomatische Lösung für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung und Chemikalienschutzanzügen nach dem Einsatz. In einem einzigen Arbeitsgang wird benutzte Ausrüstung in der Multifunktionskabine sicher und materialschonend gereinigt, desinfiziert und getrocknet. So steht die persönliche Schutzausrüstung (PSA) innerhalb kürzester Zeit wieder zum Einsatz bereit.



D-22962-2020

### Wash 6DR

Die Wash 6DR wurde so entwickelt, dass maximal 6 Pressluftatmer ohne Zylinder unter Hochdruck gereinigt werden können. Diese fest installierte Hochdruckleitung ermöglicht, dass die Pressluftatmer während des Reinigungsprozesses unter Druck bleiben und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Geräte gelangt.

Mit Hilfe von Einlegerahmen können je Ebene maximal 12 Atemschutzmasken aufbereitet werden.



D-22955-2020

### Wash 9

Mit der Reinigungsmaschine Wash 9 können Sie auf wirtschaftliche und einfache Weise bis zu 9 Atemschutzmasken im entsprechenden Edelstahlrahtkorb reinigen, wobei Sie eines der 3 Waschprogramme auswählen können.

## Technische Daten

### Suma® Jade Pur-Eco L8

Erscheinungsbild	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
pH-Wert (1%-ige Lösung, 20 °C)	Ca. 11,00
Spezifisches Gewicht (kg/l, 20 °C)	Ca. 1,35

## Bestellinformationen

Produkt	Länder <sup>1</sup>	Verpackung	Bestellnummer
SUMA® Jade Pur-Eco L8 Konzentrat	DE, AT, CH, BE, NL, DK, NO, SE, FI, UK, IRL FR, IT, ES, PT PL, CZ, HU, BG, RO	10 l (1 x 10 l) Euro-Kanister	37 06 149

<sup>1</sup> weitere Länder auf Anfrage

Suma® ist eine eingetragene Marke der Firma Diversey.

## Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.  
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel 0800 882 883 0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

